

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 28/01/15

ECOSOLVE A

Page 1 sur 1

Version 2

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

ECOSOLVE A est un solvant non-pétrolier à faible taux d'évaporation. Son point éclair est de 100°C.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le produit ECOSOLVE A est un solvant de nettoyage pour écran sérigraphique. Il convient à tout type d'encre. Son point éclair très élevé limite les risques attribués aux solvants habituels.

3. MODE D'EMPLOI

Le solvant ECOSOLVE A peut être utilisé, en laveur automatique ou en traitement manuel, mélangé à un dégraveur (celui-ci peut être prêt à l'emploi ou concentré : voir fiche technique du système PRO.D.CLEANER).

Ce mélange appliqué sur les deux cotés d'un écran débarrassé du surplus d'encre en fin d'impression agit en même temps sur l'encre et sur l'émulsion, il suffit de passer l'écran au surpresseur d'eau après quelques minutes.

S'il reste quelques traces d'encre, appliquer le solvant seul, laisser agir 2 à 3 minutes et repasser les deux cotés de l'écran au surpresseur d'eau.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Placer le sujet au repos au grand air.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 Kg



BIDON DE 5 Kg



FÛT DE 30 Kg



FÛT DE 200 Kg