



## FICHE TECHNIQUE

### PRODUIT

Date : 09/01/15

### PROCOL EXPERT BLUE

Page 1 sur 1

Version 2

#### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

PROCOL EXPERT BLUE une émulsion photopolymère prête à l'emploi. De couleur bleue et de viscosité moyenne, elle possède 31 % de matières solides.

Elle se conserve 2 ans à 20° C à l'abri de la lumière.

#### 2. UTILISATION ET USAGE

De par sa rapidité, L'émulsion PROCOL EXPERT BLUE est spécialement formulée pour utilisation sur système C.T.S (Computer To Screen). Elle résiste aux encres à solvants et U.V solvant.

Cette émulsion s'utilise généralement avec une seule couche posée sur l'extérieur de l'écran.

#### 3. MODE D'EMPLOI

##### TEMPS D'EXPOSITION :

Lors des premiers essais, le temps d'insolation adéquat doit être déterminé avec le calculateur de temps d'exposition. Ce temps varie en fonction du tissu, du nombre de couches, de la distance et de la nature de la source lumineuse. Si vous ne disposez pas de calculateur voici des temps donnés à titre indicatif :

**NOTE : Toutes les manipulations faites avec cette émulsion doivent être réalisées sous lumière inactinique.**

Conditions : lampe de 3000 W placée à 90 cm, 1 + 1 couches.

Tissu :	Temps (secondes) :	Tissu :	Temps (secondes) :
54 T blanc	33	120 T blanc	27
90 T blanc	30	140 T blanc	22

#### 4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

EN CAS D'INGESTION :

Pour le produit sensibilisé, pas de recommandations particulières.

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

#### 5. CONDITIONNEMENT

POT DE 1 KG



POT DE 5 KG

