

PRODECRAN
345 RUE DE L'INDUSTRIE
Z.I. DU VERMEILLET
30380 SAINT-CHRISTOL LES ALES

Tél. : 04 66 60 90 50 Fax : 04 66 60 94 09

# FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
Date: 13/01/15

Page 1 sur 1
Version 3

#### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

PROCOL TL est une émulsion diazoïque. De couleur violette avec une viscosité moyenne, elle possède 43,5 % de matières solides. Elle est fournie avec un diazo poudre.

Non sensibilisée, elle se conserve 2 ans à 20° C à l'abri de la lumière (le diazo se conserve 1 an).

Sensibilisée, elle se conserve 3 mois à 20° C à l'abri de la lumière.

## 2. Utilisation et usage

L'émulsion PROCOL TL résiste aux encres aqueuses uniquement. Son contenu en matières solides permet de garantir une bonne tenue, même sur des mailles très ouvertes. Elle est principalement préconisée pour l'industrie textile.

## 3. MODE D'EMPLOI

#### SENSIBILISATION:

Ajouter de l'eau jusqu'à la moitié du flacon du diazo et le dissoudre en agitant. Puis, compléter avec de l'eau, agiter de nouveau et mélanger le diazo ainsi préparé dans l'émulsion avec une spatule en bois ou en verre. Laisser alors reposer l'émulsion une heure afin d'évacuer les bulles formées lors du mélange.

NOTE: Toutes les manipulations faites avec cette émulsion doivent être réalisées sous lumière inactinique.

#### TEMPS D'EXPOSITION :

Lors des premiers essais, le temps d'insolation adéquat doit être déterminé avec le calculateur de temps d'exposition. Ce temps varie en fonction du tissu, du nombre de couches, de la distance et de la nature de la source lumineuse. Si vous ne disposez pas de calculateur voici des temps donnés à titre indicatif (émulsion sensibilisée):

## Conditions: lampe de 3000 W placée à 90 cm, 1 + 1 couches.

 Tissu :
 Temps (secondes) :
 Tissu :
 Temps (secondes) :

 54 T blanc
 144
 120 T blanc
 126

 90 T blanc
 114
 140 T blanc
 108

### 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION : Pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant

15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION: Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

### 5. CONDITIONNEMENT

BOITE DE 0,9 KG

Pot de 4,5 Kg





FT PROCOL TL www.prodecran.com