

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 13/01/15

PROCOL UNI 2000

Page 1 sur 1

Version 2

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

PROCOL UNI 2000 est une émulsion diazoïque à double durcissement. De couleur bleue avec une viscosité moyenne, elle possède 40 % de matières solides. Elle est fournie avec un diazo poudre.

Non sensibilisée, elle se conserve 2 ans à 20° C à l'abri de la lumière (le diazo se conserve 1 an).

Sensibilisée, elle se conserve 3 mois à 20° C à l'abri de la lumière.

2. UTILISATION ET USAGE

Mixte, l'émulsion PROCOL UNI 2000 résiste aux encres solvants, U.V solvants et dans une moindre mesure aux encres à bases aqueuses. Bien contrastée et d'une grande finesse, elle permet d'exécuter tous types de travaux avec un maximum de latitude. Elle peut ainsi être utilisable pour tous travaux graphiques.

3. MODE D'EMPLOI

SENSIBILISATION :

Ajouter de l'eau jusqu'à la moitié du flacon du diazo et le dissoudre en agitant. Puis, compléter avec de l'eau, agiter de nouveau et mélanger le diazo ainsi préparé dans l'émulsion avec une spatule en bois ou en verre. Laisser alors reposer l'émulsion une heure afin d'évacuer les bulles formées lors du mélange.

NOTE : Toutes les manipulations faites avec cette émulsion doivent être réalisées sous lumière inactinique.

TEMPS D'EXPOSITION :

Lors des premiers essais, le temps d'insolation adéquat doit être déterminé avec le calculateur de temps d'exposition. Ce temps varie en fonction du tissu, du nombre de couches, de la distance et de la nature de la source lumineuse. Si vous ne disposez pas de calculateur voici des temps donnés à titre indicatif (émulsion sensibilisée) :

Conditions : lampe de 3000 W placée à 90 cm, 1 + 1 couches.

Tissu :	Temps (secondes) :	Tissu :	Temps (secondes) :
54 T blanc	174	120 T blanc	156
90 T blanc	162	140 T blanc	144

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

BOITE DE 0,9 KG



POT DE 4,5 KG

