

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 27/01/15

PRO D PREP ANTISTATIQUE

Page 1 sur 1

Version 3

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

PRO D PREP ANTISTATIQUE se présente sous la forme d'un liquide incolore.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le liquide PRO D PREP ANTISTATIQUE est un produit concentré de nettoyage et de dégraissage très efficace pour écrans sérigraphiques. Il est adapté à tous genres de tissus usuels, il évite les trous d'aiguille et permet une enduction plus uniforme.

3. MODE D'EMPLOI

Mouiller à l'eau l'écran à traiter. Verser quelques gouttes du produit PRO D PREP ANTISTATIQUE sur l'écran sérigraphique, bien frotter des deux côtés afin d'y répandre la mousse. Ensuite rincer à l'eau jusqu'à obtention d'une eau claire. Après séchage, l'écran peut être enduit.

Il peut être recommandé de nettoyer/ dégraisser peu de temps avant l'enduction pour, qu'en cas de stockage prolongé, l'écran ne se souille à nouveau.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. **NE PAS FAIRE VOMIR.**

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 0,9 KG



BIDON DE 5 KG

