

PRODECRAN
345 RUE DE L'INDUSTRIE
Z.I. DU VERMEILLET
30380 SAINT-CHRISTOL LES ALES

Tél.: 04 66 60 90 50 Fax: 04 66 60 94 09

# FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
Date: 27/01/15

Page 1 sur 1
Version 3

## 1. DESCRIPTION DES PRODUITS

PROCLEAN GEL est un produit de dégravage prêt à l'emploi. Il se présente sous forme liquide d'un gel de couleur vert.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

#### 2. Utilisation et usage

Le produit de dégravage PROCLEAN GEL sert à enlever toutes les émulsions photosensibles à base d'alcool polyvinylique. Il est inodore et exempt de chlore. Vu sa consistance, le produit est particulièrement approprié pour dégraver des cadres verticaux.

#### 3. MODE D'EMPLOI

Après avoir nettoyé l'écran de ses souillures d'encres et de particules grasses, appliquer sur l'écran le dégraveur PROCLEAN GEL à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau (si possible de chaque côté de l'écran). Laisser agir environ 30 secondes à une minute (NE JAMAIS LAISSER LE DEGRAVEUR SECHER SUR L'ECRAN), puis rincer au surpresseur d'eau.

### 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION: Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées

pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou

une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à grande eau pendant

10 à 15 minutes.

EN CAS D'INGESTION : Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR. Transférer en milieu

hospitalier.

## 5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 KG



BIDON DE 5 KG



FT PROCLEAN GEL www.prodecran.com