

## FICHE TECHNIQUE

### PRODUIT

Date : 08/01/15

### PRO D FILLER UV

Page 1 sur 1

Version 3

#### 1. DESCRIPTION DES PRODUITS

PRO D FILLER UV est un bouche pore de couleur bleu avec une viscosité moyenne.

Il se conserve 2 ans à 20° C.

#### 2. UTILISATION ET USAGE

Le bouche pore PRO D FILLER UV est préconisé pour retoucher et remplir les bords d'écrans sérigraphiques lors de l'utilisation d'encres à solvants. Il a été spécialement conçu pour les longs tirages (extrait sec plus important).

#### 3. MODE D'EMPLOI

APPLICATION SUR L'ÉCRAN :

Appliquer le bouche pore PRO D FILLER UV au pinceau ou à la bacholle. Si besoin est, vous pouvez diluer le produit à l'eau.

Laisser alors sécher le produit complètement.

#### 4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

#### 5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 0,9 KG



BIDON DE 5 KG

