

## FICHE TECHNIQUE

### PRODUIT

Date : 27/01/15

### PRO D PREP

Page 1 sur 1

Version 2

#### 1. DESCRIPTION DES PRODUITS

PRO D PREP se présente sous la forme d'un liquide épais rose.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

#### 2. UTILISATION ET USAGE

Le liquide PRO D PREP est un produit concentré de nettoyage et de dégraissage très efficace pour écrans sérigraphiques. Il est adapté à tous genres de tissus usuels, il évite les trous d'aiguille et permet une enduction plus uniforme.

#### 3. MODE D'EMPLOI

Mouiller à l'eau l'écran à traiter. Verser quelques gouttes du produit PRO D PREP sur l'écran sérigraphique, bien frotter des deux côtés afin d'y répandre la mousse. Ensuite rincer à l'eau jusqu'à obtention d'une eau claire. Après séchage, l'écran peut être enduit.

Il peut être recommandé de nettoyer/ dégraisser peu de temps avant l'enduction pour, qu'en cas de stockage prolongé, l'écran ne se souille à nouveau.

#### 4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

#### 5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 0,9 KG



BIDON DE 5 KG



FÛT DE 30 KG

